

ARTFEX

PEUGEOT 308 5-dörrars

T o m 2013, generation I (T7)

SKYDDSGALLER Artnr: 40370



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera ev insynsskydd
- Fäll fram baksätets ryggstöd
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Ställ gallret på plats i bilen enligt bild
- Haka fast krokarna i baksätets ryggstöds infästningsbygel
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Ej bekräftat om originalinsynsskydds / hatthylla kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 (ca18,8cm 2st.
- Plugg IKP16 2st.



EAN 7340133901403

20191102