

ARTFEX

PEUGEOT 207 SW

SW = kombi

SKYDDSGALLER Artnr. 40373



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på ändpluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Placera gallret lutande mot bilens C-stolpe
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvävare.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskydd kassett kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 (ca 18,8cm) 2st.
- Plugg UKB 16 2st.



EAN 7340133901373

20191202