



## AUDI A4 AVANT / Allroad

Kaross B8 2008-2015

**SKYDDSGALLER** Art.nr. 40380

Skyddsgaller ej anpassat för bil med panoramatak / taklucka, se bild nedan

### MONTERINGSANVISNING:

- Börja med att ta bort insynsskyddkassett och ev. kassett innehållande mjukt lastnät om bilen är så utrustad för att lättare få gallret på plats. Insynsskydd kan åter monteras när skyddsgaller är på plats.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll ryggstödet för att kunna haka / fästa krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fälltillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett Bakifrån

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
  - Fjäder 2
  - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik
- krok nr:16 (26cm) 2
  - Rattmutter M8 2
  - Utvändig plugg UKB 16 2

