



BMW 3-SERIE TOURING

Kaross E91 2005*-2012

SKYDDSGALLER Art.nr. 40446

Passar ej bil med panoramatak



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna fäll sedan tillbaka baksätets ryggstöd.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik
- Krok nr:16 (26cm) 2
 - Rattmutter M8 2

