

FORD MONDEO kombi

Generation III 2000-2007

SKYDDSGALLER Artnr: 40475



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera ev. insynsskydd vilket kan åter monteras efter att gallret är monterat.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvändare.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet och se till att det låser ordentligt.

Skyddsgallret ska vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Monteringsdetaljer:

- Rattmutter M8 2st
- Gängad krok nr 44b (22,5cm 2st

