

ARTFEX

CHEVROLET CRUZE SW KOMBI SKYDDSGALLER Artnr: 40512



Original insynsskydd samt förvaringsfack kan användas när skyddsgallret är monterat

MONTERINGSANVISNING:

Ta bort insynsskydd & förvaringsfack för att underlätta monteringen

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödetets låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*
- Krok nr:16 (26cm) 2
 - Rattmutter M8 2



EAN: 7340133900628

20191122