



AUDI A6 AVANT / Allroad

(kaross c7) 2012- 2018*

SKYDDSGALLER Art.nr. 40513



BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER & SKYDDSGALLER ÄR ANPASSAT FÖR BIL MED PANORAMATAK

MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel enligt bild och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstöd.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2st
 - Fjäder 2st
 - Kula M10 2st
- Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr:16 (ca 26cm) 2st
- Rattmutter M8 2st



*PDF senast uppdaterad
20220816
(134/25/23)

EAN: 7340133900420