

## BMW 3-SERIE TOURING

Kaross E46 1999-2005

**SKYDDSGALLER** Art.nr. 40530



### **MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfex loggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

### **MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2
  - Fjäder 2
  - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik

- krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

