

ARTFEX

MERCEDES C-KLASS S204

Generation III 2007-2014

SKYDDSGALLER Artnr: 40548



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilens insynsskydd. *Obekräftat om detta kan åter monteras.*
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel enligt bild ner till höger och för den gängade änden genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll upp ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på fabrik

- krok nr:16 (ca26cm) 2
- Rattmutter M8 2



EAN: 7340133901229

20191128