

**FORD TOURNEO CUSTOM
SKYDDSGALLER**

Artnr: 40663

För montering bakom 3e sätesraden
Passar endast om bilen har 3 säten i 3e raden enligt bild nedan

MONTERINGSANVISNING

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Håll gallret mot nackkuddarnas stolpar, haka fast krokarna, dra fast med rattmuttrarna

*Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att
Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån*

**MONTERINGSDETALJER:**

- Krok nr *83 2
- Utvändig plugg 16mm. 4
- Rattmutter M8 2

